



Okresní stavební bytové družstvo Teplice

Střední ulice 1057/11, 415 01 Teplice, Česká republika

Podmínky pro výměnu otopných těles na žádost uživatele bytu.

- 1) OSBD Teplice se nebude žádnou měrou na této modernizaci finančně podílet.
- 2) Nová otopná tělesa musí mít minimálně stejný výkon, jako tělesa původní.
- 3) Musí být zvolen typ těles, na který lze namontovat indikátor spotřeby tepla používaný u OSBD Teplice.
- 4) Z důvodu osazení poměrového měření, projednáte Vy, nebo Vámi najatá firma, výměnu těles s pracovníkem firmy Energie Reality s.r.o. tel: 702 027 144.
- 5) Po ukončení prací bude provedeno řádné a opakované odvzdušnění topné soustavy, vždy v posledním bytě příslušné stoupačky.
- 6) Hlučné práce smíte provádět pouze v pracovních dnech v době 7,00 do 18,00 hod. O svátcích, o sobotách a nedělích se nesmí pracovat vůbec.
- 7) Práce budou provedeny pouze odbornou firmou a doloženy předávacím protokolem na adresu: podatelna@osbdtp.cz
- 8) Je povinností uživatele po ukončení prací požádat opět pracovníka firmy Energie Reality s.r.o. tel: 702 027 144, aby namontoval RTN na jednotlivá tělesa a provedl pasportizaci.

!!! Na tuto realizaci je bezpodmínečně nutné získat povolení od majitele bytu, tedy OSBD Teplice !!!

Petr Kofer v.r.

Místopředseda představenstva
OSBD Teplice

Ing. Josef Snížek v.r.

Předseda představenstva
OSBD Teplice



Družstva
pomáhají lidem
170 let

Dovolujeme si Vás upozornit, že v místě sídla družstva jsou výrazně omezeny možnosti parkování, proto prosíme, zejména o úředních hodinách, zaparkujte v Josefské ulici a vzdálenost cca 130m dojdete pěšky. Děkuje.